

Godsterminaler



Jernbaneverkets terminaler

Jernbaneverkets oppdrag er å utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger for godsterminalene i Norge.

Jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører skal oppleve at deres terminalbehov i forbindelse med godstransport blir ivaretatt på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Jernbaneverkets tiltak for mer gods på bane



Terminalenheten i Jernbaneverket arbeider aktivt sammen med kunder og leverandører av terminaltjenester for å støtte opp under tiltak som bidrar til å flytte gods fra vei til bane. Felles mål er en lønnsom, samfunnsøkonomisk effektiv godstransport. De viktigste tiltakene:

- Fornyelse og vedlikehold av infrastruktur og terminaler
- Etablering av beredskapsterminaler og beredskapslokomotiv
- Etablering av fler kryssingsspor
- Etablering av ny kombiterminal i Trondheim
- Effektivisering av terminaldrift
- Felles operativ system
- Kompensasjonsordning



Foto: Øystein Grue

Jernbaneverkets godsterminaler og godsstrømmer



Gods på jernbane

- Store volumer
- Rask transport
- Presisjon
- Sentralt
- Klimavennlig

godsterminaler.no

Terminaler

Terminal operasjonssystem (TOS)

Jernbaneverket etablerer et felles terminaloperasjonssystem på alle terminalene for å sikre en effektiv terminaltjeneste. TOS blir et sentralt verktøy for å kunne

- styre terminalprosessene
- holde oversikt på inn- og utpasseringer
- optimalisere arealene på terminalen på en effektiv og konkurranse-nøytral måte
- gi data for sporing av hvor lastbærerne til enhver tid befinner seg (Track and Trace)

Ved hjelp av TOS kan kundene (jernbaneforetakene) følge godset på terminalen, enklere planlegge samt optimalisere sin drift. I tillegg kunne forberede terminalene i god tid i forkant av at godset ankommer deres terminal.

Effektivt verktøy for jernbaneforetakene

Terminal operasjonssystemet TOS vil være et godt verktøy for å identifisere ledig kapasitet, planlegge transport, følge opp forsendelser, identifisere svakheter og flaskehalsar samt avdekke forbe-

dringspotensialer. Jernbaneforetakene får dermed bedre mulighet til å planlegge sin ressursbruk på den enkelte terminal samt gjøre bestillinger av terminaltjenester i rett tid.

TOS vil også kunne brukes i forretningsutvikling for nye kunder og mellom nye destinasjoner.


Jernbaneforetak og leverandører av løfte-, skifte- eller depottjenester på terminalen vil alle være forpliktet til å benytte TOS. Samlastere og vareeiere vil få muligheten til å hente ut data fra TOS for sine varer. Jernbaneverket vil tilrettelegge for opplæring, brukerstøtte og videreutvikling av TOS.

Security – Adgangskontroll

Jernbaneverkets intensjon er at kundene skal oppleve terminalen som trygg å bruke. Tilrettelegging av god sikring av terminalområdene med gjerder (skallsikring), kameraovervåking og eventuelt vakthold skal hindre hendelser.

Securitytjenestene legges ut på anbud der Jernbaneverket selv ikke leverer disse tjenestene. Anbudet tildeles en leverandør som ivaretar den totale security på den enkelte terminal.

Sporskisse av en terminal



Effektivisering

Jernbaneverket ønsker å bidra til vekst i jernbanens andel av godsmarkedet gjennom kostnadseffektivitet og strategisk knutepunktutvikling.

Grepet er å legge til rette for konkurranse på terminalene ved at Jernbaneverket

- tildeler driftstillatelse (r) til en eller flere leverandører av terminaltjenester
- åpner for at jernbaneforetak fritt kan velge leverandør



Foto: Øystein Grue

Godsterminalene i Norge

- ▶ Konkurransedyktige priser
- ▶ Differensierte tjenester
- ▶ Effektiv utnyttelse av arealer
- ▶ Enhetlig styring og koordinering
- ▶ Kontrakter som sikrer konkurransenøytralitet
- ▶ Felles terminal operasjonssystem TOS
- ▶ Aktiv knutepunktutvikling
- ▶ Høy security og adgangskontroll
- ▶ Forbedring av infrastrukturen
- ▶ God punktlighet og kvalitet

Tjenester på godsterminalene

Sted	Løfting	Vognvisitasjon	Skifting	Bremseprøve	Håndtering av farlig gods
Alnabru godsterminal	•	•	•	•	•
Bergen godsterminal Nygårdstangen	•	•	•	•	•
Trondheim godsterminal Brattøra	•	•	•	•	•
Gaddal godsterminal	•	•	•	•	•
Narvik godsterminal Fagernes	•	•	•	•	•
Fauske godsterminal	•	•	•	•	•
Drammen godsterminal Nybyen	•	•	•	•	•
Bodø godsterminal	•	•	•	•	•
Kristiansand godsterminal Langemyr	•	•	•	•	•
Mo i Rana godsterminal	•	•	•	•	•
Åndalsnes godsterminal	•	•	•	•	•
Mosjøen godsterminal	•	•	•	•	•

Type lastbærere som håndteres på godsterminalene

Sted	Vekselflak	ISO-container	Semihengere	Termocontainer	Bilvogner	Vognlast
Alnabru godsterminal	•	•	•	•	•	•
Bergen godsterminal Nygårdstangen	•	•	•	•	•	•
Trondheim godsterminal Brattøra	•	•	•	•	•	•
Gaddal godsterminal	•	•	•	•	•	•
Narvik godsterminal Fagernes	•	•	•	•	•	•
Fauske godsterminal	•	•	•	•	•	•
Drammen godsterminal Nybyen	•	•	•	•	•	•
Bodø godsterminal	•	•	•	•	•	•
Kristiansand godsterminal Langemyr	•	•	•	•	•	•
Mo i Rana godsterminal	•	•	•	•	•	•
Åndalsnes godsterminal	•	•	•	•	•	•
Mosjøen godsterminal	•	•	•	•	•	•

Alnabru godsterminal har Vognlast - kun skifting, ikke omlasting
 Drammen godsterminal Nybyen har Vognlast (til/fra H. Strøm)

Les mer om terminalene i Network Statement på www.jernbaneverket.no

Alnabru godsterminal

Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport med tog. Alnabruterminalen ligger sentralt plassert i Groruddalen i Oslo. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter. Biltransporter blir håndtert med adgang gjennom portkontrollen. Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen. Alnabru

godsterminal er en stor terminal også i europeisk målestokk. Alnabru har tidligere fungert som en sentralskiftestasjon for vognlast, og er bygd opp med hensyn på denne typen drift. Vognlast er mer sporkrevende enn containertransport, og Alnabru har dermed mange spor, men få lastegater. Det foreligger ombyggingsplaner som vil omgjøre enkelte hensettingsområder til containerterminal.



Adresse

Alfaset 3, Industrivei 27,
0668 Oslo

Veibeskrivelse

Følg E6 ut av Oslo mot nord. Avkjøringen til terminalen er godt skiltet.

Åpningstider

Green Cargo Terminaltjenester AS
 Mandag - Fredag 05:00 - 23:00
 Lørdag - Søndag 05:00 - 15:00

RailCombi AS

Mandag - Fredag 05:00 - 23:00
 Lørdag 03:00 - 11:00
 Søndag 06:00 - 24:00


Kontakt

På terminalen
 RailCombi AS avd. Alnabru
 Telefon: 992 93 942


Green Cargo Terminaltjenester AS
 Telefon: 916 53 460

Hos Jernbaneverket
 Regional Leder Terminaler,
 Region Øst
 Vidar Flydal,
 Vidar.Flydal@jbv.no
 Telefon: 922 42 752

Sporplan for terminalen



Sporplan Del 1:
Skifteområdet og utkjør sør.



Sporplan Del 2:
Ankomstspor, lastespor og utkjør nord.



Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
C1	Lastespor	450	JBV	410	Siderampe L 250 m/ H1,25 m
C2	Lastespor	450	JBV	410	
C3	Lastespor	450	JBV	410	
C4	Lastespor	450	JBV	410	
C5A	Lastespor	450	JBV	450	
C5B	Lastespor	450	JBV	450	
C8	Lastespor	600	JBV	600	
C13	Lastespor	600	JBV	600	
C14	Lastespor	360	JBV	360	
C16	Lastespor	395	JBV	370	
C21	Lastespor	400	JBV	370	
C23	Lastespor	530	JBV	510	
C31	Lastespor	645	JBV	560	
C32	Lastespor	700	JBV	665	
C42	Lastespor	620	JBV	570	
C43	Lastespor	620	JBV	570	
C44	Lastespor	620	JBV	570	
C45	Lastespor	620	JBV	570	

Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS.

Bergen godsterminal Nygårdstangen

Bergen godsterminal Nygårdstangen ligger sentralt plassert ved Bergen stasjon i sentrum av byen. Terminalen er Norges nest største godsterminal målt i fraktet volum.



Foto: Øystein Grue

Adresse

Lungegårdskaian 26
5015 Bergen

Åpningstider

RailCombi AS

Mandag - Fredag 01:00 - 22:00

Lørdag 04:30 - 11:00

Green Cargo Terminaltjenester AS

Mandag - Fredag 00:30 - 18:00

Kontakt

På terminalen

RailCombi AS

Telefon: 24 08 65 82/83

Green Cargo Terminaltjenester AS

Telefon: 909 30 122

Autolink AS ved AS Biltransport

Telefon: 957 56 810/995 30 674

ATS

Telefon: 913 67 115

Hos Jernbaneverket


Regional Leder Terminaler, Region Vest

Gunnar Heid,

Gunnar.Heid@jbv.no

Telefon: 922 42 752

Sporplan for terminalen



Sporplan Bergen godsterminal Nygårdstangen

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Lastegate	Merknader
9	Lastespor	560		
9b	Lastespor	560	440	
37	Lastespor	605	520	
38	Lastespor	595	520	
41	Hensetting	380		Truckverksted
42	Hensetting	380		Truckverksted
47	Lastespor	380		
48	Lastespor	220		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink ved AS Biltransport.

Trondheim godsterminal Brattøra

Trondheim godsterminal Brattøra er en kombiterminal sentralt plassert i Trondheim sentrum, nær havnen og stasjonen. Terminalen er tilknyttet Dovrebanen og Nordlandsbanen. E39 og E6 knytter terminalen også til havnen i Orkanger. Trondheim godsterminal Brattøra er Norges tredje største kombiterminal.



Foto: Rejlers Norge AS

Adresse

Havnegata 4
7010 Trondheim

Veibeskrivelse

Trondheim godsterminal Brattøra ligger ved havna i Trondheim sentrum.

Åpningstider

RailCombi AS
Mandag-Fredag 03:00 - 00:00
Lørdag 03:30 - 07:30

Kontakt

På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 916 72 263


Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 468 95 730/468 65 098

Autolink AS ved Autologistikk
Telefon: 926 09 080

ATS
Telefon: 922 93 634

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler Nord
Paul Agnar Røvik,
ROVPAU@jbv.no
Telefon: 916 72 230

Sporplan for terminalen



Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Løfte-anordning	Merknader
30	Hensetting	180	JBV			Til verkstedtelt
31	Hensetting	135	JBV			
32	Hensetting	245	JBV			
33	Hensetting	245	JBV			
34	Hensetting	250	JBV			
35	Lastespor	245	JBV	245		Lastes over spor 36
36	Lastespor	260	JBV	260		
43	Lastespor	315	JBV	245		
44	Lastespor	315	JBV	245		
47	Lastespor	250	JBV	220		
48	Lastespor	250	JBV	210		
81	Lastespor	210	JBV	210		
82	Lastespor	205	JBV	205		
83	Lastespor	165	JBV	150		
85	Lastespor	60	JBV	60		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink AS ved Autologistikk.

Ganddal godsterminal

Ganddal godsterminal er Norges nyeste kombiterminal og ligger i Sandnes kommune. Terminalen betjener Stavanger, Sandnes og hele Jæren. Den er tilrettelagt for både vognlast, transport av biler og intermodale transporter. Ganddal godsterminal har direkte sportilknytning til Sørlandsbanen.



Foto: Øystein Grue

Adresse

Jærveien 340
4322 Sandnes

Veibeskrivelse

Stavanger godsterminal Ganddal ligger 30 minutters kjøring fra Stavanger sentrum. Følg E39 til Jærveien i Sandnes. Ta avkjøringen mot Sandnes/Ganddal på Jærveien. Fortsett til Fabrikkeveien.

Åpningstider

RailCombi AS

Mandag 05:00 - 20:00
Tirsdag - Torsdag 00:00 - 20:00
Fredag 00:00 - 18:30
Lørdag 05:00 - 11:00

Green Cargo Terminaltjenester AS

Mandag - Fredag 04:30 - 21:00
Lørdag 06:00 - 10:30

Kontakt

På terminalen

RailCombi AS
Telefon: 24 08 65 39

Green Cargo Terminaltjenester AS

Telefon: 24 08 65 34

Autolink AS ved Laco Biltransport

Telefon: 913 91 792/415 04 625

ATS

Telefon: 913 67 135


Hos Jernbaneverket

Regional Leder Terminaler Vest

Gunnar Heid, HEIGUN@jbv.no

Telefon: 400 13 999

Sporplan for terminalen



Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
G12	Lastespor	600	JBV	550	Begrensninger kraftledning
G13	Lastespor	600	JBV	525	Begrensninger kraftledning
G14	Lastespor	600	JBV	520	Begrensninger kraftledning
9	Lastespor	75	JBV		Biltransport
8	Lastespor	65	JBV		Biltransport
7	Lastespor	120	JBV		Biltransport
6	Lastespor	125	JBV		Biltransport
5	Lastespor	210	JBV		Biltransport
4	Oppstillingsspor	700	JBV		
3	Oppstillingsspor	700	JBV		
2	Oppstillingsspor	700	JBV		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS, Green Cargo Terminaltjenester AS, ATS og Autolink AS ved Laco Biltransport AS.

Narvik godsterminal Fagernes

Narvik godsterminal Fagernes er en kombiterminal. Den er tilknyttet Ofotbanen via Narvik stasjon og det øvrige norske jernbanenettet via Sverige. Narvik godsterminal betjener også vognlasttog og tog til Narvik Havn, mens malmtogene kjøres til LKABs losseanlegg.



Adresse

Skarvenesveien 23-35
8514 Narvik

Veibeskrivelse

E6 passerer terminalen på Fagernes et lite stykke sør for Narvik sentrum. I rundkjøringen ved Fagernes ta av Skarvenesveien for å komme til innkjøring til terminalen.

Åpningstider

RailCombi AS

Mandag - Torsdag	00:00 - 02:00 08:00 - 15:30 19:00 - 24:00
Fredag	00:00 - 04:00 08:00 - 15:30 19:00 - 24:00
Lørdag	00:00 - 03:00 19:00 - 24:00
Søndag	00:00 - 02:00 18:00 - 24:00

Schenker:

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Kontakt

På terminalen

RailCombi AS

Telefon: 24 08 64 52

Autolink AS ved SB Transport AS

Telefon: 957 42 257/911 92 864

ATS

Telefon: 913 67 154

Schenker

Telefon: 415 27 176

Hos Jernbaneverket


Regional Leder Terminaler Nord,

Paul Agnar Røvik,

ROVPAU@jbn.no

Telefon: 916 72 230

Sporplan for terminalen



Figur: Sporplan som viser spor uten KL i blått, samt spor med manglende kartdata i sort.

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
14	Havnespor	255	JBV		
9	Malmspor		Havnevesenet		
10	Malmspor		Havnevesenet		
11	Malmspor		Havnevesenet		
1	Malmspor		Havnevesenet		
2	Lastespor	515	JBV	510	
4	Lastespor	620	JBV	595	
5	Ankomstspor	560	JBV		KL
6	Avgangsspor	505	JBV		KL
7	Lastespor	535	JBV	465	Biltransport
8	Lastespor		JBV	505	
12	Verksstedspor		JBV		
13	Verksstedspor		JBV		
16	Hensettingspor	410	JBV		
17	Hensettingspor	410	JBV		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS, Autolink AS ved SB Transport AS, ATS og Schenker.

Figur: Sporplan som viser hvilke spor som brukes til kombitransport, malm og havnespor.

Terminalsporene er delt etter tre formål; malmtrafikk, havnespor og kombitransport. Under den siste gruppen kan man igjen dele opp i laste- og lossespor, hensettingspor og verkstedspor.

Laste- og lossesporene har ikke kjøreløsing, men toglokene kan kjøre helt inn til vognstammen for av- og påkobling. Grunnet manglende kartgrunnlag er det ikke kjent om de nybygde hensettingsporene, samt malmterminalen, har tilgang til kjøreløsing.

Fauske godsterminal

Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i Nordland fylke. Terminalen er viktig på grunn av sin strategiske plassering for transport mellom nord og sør i Norge.



Foto: Øystein Grue

Adresse

Jernbanegata 19
8200 FAUSKE

Veibeskrivelse

E6 passerer gjennom Fauske. I utkanten av Fauske sentrum på vei nordover, kan man ta av E6 mot togstasjonen og terminalen i Fauske.

Åpningstider


Mandag - Fredag 06:30 - 23:00
Lørdag 06:30 - 10:00
15:00 - 21:00
Søndag 16:00 - 21:00

Kontakt

På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 458 43 272

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Nord
Paul Agnar Røvik,
ROVPAU@jbn.no
Telefon: 916 72 230

Sporplan for terminalen



Sporplan Fauske godsterminal.

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
5	Laste/ lossespor	550	JBV	290	Navn på spor brukes av RailCombi
4	Laste/ lossespor	540	JBV	285	Navn på spor brukes av RailCombi
3	Hensetting/persontrafikk plattform		JBV		
1	Persontrafikk plattform		JBV		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS.

Drammen godsterminal Nybyen

Drammen godsterminal Nybyen ligger på Strømsø sentralt i Drammen. Terminalen ligger midt i mellom sporområdene ved Sundland verksted og Drammen stasjon.



Adresse
Konnerudgata 2D
3045 Drammen

Veibeskrivelse
Innkjøring fra riksvei 282. Dette er hovedveien som passerer Drammenshallen og Marienlyst stadion. Ved å ta av E 18 på sørvest enden av broen over Drammenselva / mot Strømsø kommer man inn på riksvei 282.

Åpningstider
RailCombi AS
Mandag - Fredag 05:00 - 12:00
13:30 - 20:30


Kontakt
På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 916 75 690/908 95 580

Autolink AS
Telefon: 908 66 962

ATS
Telefon: 32 24 25 50

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Øst
Vidar Flydal, Vidar.Flydal@jbv.no
Telefon: 922 42 752

Sporplan for terminalen




Sporplan Drammen godsterminal Nybyen.

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
1	Lastespor	435	JBV	355	
2	Laste og godsspor	405	JBV	370	
3	Godsspor	165	JBV		
4	Rampespor	160	JBV		Spor inn godsbygg. H. Strøm
5	Rampespor	170	JBV		Ca rampe for tre vogner

Leverandør av terminaltjenester
RailCombi AS, Autolink AS og ATS.

Bodø godsterminal

Bodø godsterminal er en kombiterminal på Bodø stasjon, endestasjon på Nordlandsbanen. Sporarrangementet deles med persontogstasjonen og driften på godsterminalen samordnes derfor med persontrafikken. Terminalen er sentralt lokalisert ved havnen og Hurtigrutens anløp.



Adresse

Jernbaneveien,
Bodø Jernbanestasjon
8000 Bodø

Veibeskrivelse

E80 passerer gjennom Bodø og har avkjøring til terminalen ved Bodø stasjon.

Åpningstider

RailCombi AS

Mandag 06:30 - 22:00
Tirsdag - Fredag 07:00 - 22:00
Lørdag 07:00 - 10:00
14:00 - 21:00
Søndag 16:00 - 21:30

Kontakt


På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 465 06 567

Autolink AS ved Svernn's Transport AS
Telefon: 952 69 354/905 04 002

ATS
Telefon: 982 85 456

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Nord
Paul Agnar Røvik,
ROVPAU@jbn.no
Telefon: 916 722 30

Sporplan for terminalen



Sporplan Bodø godsterminal.

Spør	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
7	Hensetting		JBV		Ikke i bruk
6	Hensetting		JBV		Ikke i bruk
5	Lastespor	300	JBV		
4	Lastespor	420	JBV		
3	Ankomst/Avgang	420	JBV		Lengde oppgitt av terminaloperatør
2	Persontrafikk		JBV	510	
1	Persontrafikk		JBV	595	

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS, Autolink AS ved Svernn's Transport AS og ATS.

Kristiansand godsterminal Langemyr

Kristiansand godsterminal Langemyr er en kombiterminal og ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Sørlandsbanen videre mot Stavanger grener av like sør for terminalen. Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter.



Foto: Øystein Grue

Adresse

Setesdalsveien 212
4618 Kristiansand

Veibeskrivelse

Ta av E18 i Kristiansand og følg riksvei 9, Setesdalsveien. Denne veien passerer godsterminalen.

Åpningstider

RailCombi AS
Mandag - Fredag 00:30 - 21:30

Tilknyttede baner


Sørlandsbanen

Kontakt

På terminalen
RailCombi AS
Telefon: 24 08 64 80

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Vest
Gunnar Heid,
Gunnar.Heid@jbv.no
Telefon: 400 13 999

Sporplan for terminalen



Sporplan Kristiansand godsterminal Langemyr.

Spør	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
1	Hovedspor	n/a	JBV		
2	Togspor (kryssing, ankomst/avgang)	820	JBV		
2 (sør)	Uttrekkspor	370	JBV		
3	Laste/ godsspor	800	JBV	400	Halve strekket ligger hos Schenker
4	Hensettingsspor	185	JBV		Brukes av JBV
5	Godsspor	206	JBV		
7	Laste/ godsspor	490	JBV	330	

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS .

Mo i Rana godsterminal

Mo i Rana godsterminal er en kombiterminal. Mo i Rana er et viktig knutepunkt på Nordlandsbanen og regionen er rik på både industri og fiskeoppdrett. Terminalen har en sentral plassering i forhold til havn og annen infrastruktur.



Foto: Reilers Norge AS

Adresse

Moloveien 6
8622 Mo i Rana

Veibeskrivelse

E6 passerer gjennom Mo i Rana. Ta av mot togstasjonen og godsterminalen er lokalisert i nordenden av stasjonsområdet.

Åpningstider

Mandag 07:00 - 23:00
Tirsdag - Fredag 00:00 - 23:00
Lørdag 00:00 - 05:00
Søndag 13:00 - 19:00


Kontakt

På terminalen
Railcombi AS
Telefon: 916 78 751

Autolink AS ved Meyership AS
Telefon: 404 57 987/918 55 058

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Nord
Paul Agnar Røvik,
ROVPAU@jbn.no
Telefon: 916 72 230

Sporplan for terminalen



Sporplan Mo i Rana

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
1	Hovedspor		JBV	30	Lastemulighet ved etablert plattform for kjøring til spor
2	Lastespor	680	JBV	575	Løfteanordning: Truck
3	Lastespor	700	JBV	470	Løfteanordning: Truck
4	Hensetting-/Lastespor	400	JBV	210	Biltransport
5	Hensettingspor	260	JBV		

Leverandør av terminaltjenester

RailCombi AS og Autolink AS ved Meyership AS.

Åndalsnes godsterminal

Åndalsnes godsterminal er en kombiterminal som ligger ved Raumabanens endestasjon. Åndalsnes godsterminal har gode veiforbindelser til Ålesund, Molde og Kristiansund.



Foto: Rejlers Norge AS

Adresse

Troaveien 9
6300 Åndalsnes

Veibeskrivelse

E136 ligger like ved terminalen og nær Raumabrua. På vei vest- over retning Ålesund må man ta av E136 til fylkesvei 64/ Isfjord- veien rett før brua for å komme til terminalen.

Åpningstider


Green Cargo Terminaltjenester AS
Mandag - Fredag 02:30 - 12:00

Kontakt

På terminalen
Green Cargo Terminaltjenester AS
Telefon: 992 73 645

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Vest
Gunnar Heid,
Gunnar.Heid@jbv.no
Telefon: 922 42 752

Sporplan for terminalen



Sporplan Åndalsnes.

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
1	Hovedspor		JBV		
2b	Hensetting	670	JBV		Hensettingsspor
3b	Gods og lastespor	570	JBV	450	
4b	Gods og lastespor	540	JBV	460	
5b	Ikke i bruk	430	JBV		
6b	Ikke i bruk	95	JBV		Mulig bilspor
	Ikke i bruk	45	JBV		Mulig bilspor

Leverandør av terminaltjenester

Green Cargo Terminaltjenester AS.

Mosjøen godsterminal

Mosjøen godsterminal ble gjenåpnet i 2015. Terminalen ligger sentralt plassert i forhold til veinett og havn. I 2014 åpnet ny fylkesvei 78 slik at Mosjøen nå også har en god veiforbindelse til Sandnessjøen og oljenæringen der.



Foto: Øystein Grue


Adresse
Mosjøen godsterminal
8650 Mosjøen

Veibeskrivelse
E6 gjennom Mosjøen passerer godsterminalen. Kun atskilt av Nordlandsbanens hovedspor.

Kontakt
På terminalen
Grieg Logistics
Telefon: 948 34 622

Hos Jernbaneverket
Regional Leder Terminaler,
Region Nord
Paul Agnar Røvik,
ROVPAU@jbn.no
Telefon: 916 72 230

Sporplan for terminalen



Sporplan Mosjøen.

Spor	Type	Effektiv lengde (m)	Eier	Lastegate	Merknader
1	Hovedspor		JBV		
2	Sidespor	750	JBV		
3	Godsspor	700	JBV		
4	Lastespor	400	JBV	365	
5	Lastespor	500	JBV	350	

Leverandør av terminaltjenester
Grieg Logistics.

Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00

Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar

E-post postmottak@jbv.no

Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på:

E-post: kundesenter@jbv.no

SMS/MMS: Send kodeord JBV til 261 12

[Facebook.com/Jernbaneverket](https://www.facebook.com/Jernbaneverket) og [Twitter.com/Jernbaneverket](https://twitter.com/Jernbaneverket)

Utgitt av Jernbaneverket oktober 2016

Forsidefoto: Øystein Grue

Layout og design: Redink og Jernbaneverket

Ønsker du å bli leverandør av terminaltjenester – se godsterminaler.no