

**Renholdsklasse 1**

---

**Renhold**

**av**

**Renholdsklasse 2**

---

**person-**

**vogner**

**Renholdsklasse 3**

---



R E N H O L D S K L A S S E 1

---

RENHOLD (VOGN UTVENDIG)

1.02.1 VASK AV VINDUER

Vinduer med karmmer rengjøres  
om nødvendig.

1.03.1 RENGJØRING AV INNGANGSPARTI

Dører og inngangspartier rengjøres  
om nødvendig.  
Stigtrinn rengjøres for snø, is og  
skitt.

R E N H O L D S K L A S S E 1

---

## RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.10.1 FJERNING AV SØPPEL

Aviser, flasker og annet avfall fjernes.  
Avfallsbeholdere og askebeger tømmes.

## 1.13.1 RENGJØRING AV SETER/BENKER

Seter/benker avtørres med fuktig klut om nødvendig.  
Synlig smuss fjernes.

## 1.15 KOMPLETTERING

Bytt drikkevann i karaffel og drikke-automat. Kompletter drikkebe-  
ger, togsykeposer, toalettpapir,  
papirhåndklær og såpe.

Kontroller vannkaraffel og drikkeautomat med henblikk på skader.  
Rengjøring gjøres etter behov.

## 1.16.1 RENGJØRING AV GULV

Gulvene rengjøres etter behov (feies eventuelt støvsuges lett).

## 1.20.1 RENGJØRING AV VEGGER OG DØRER

Flekker og skitt på vegger og dører vaskes av.

Vaskemiddel: F nr 522 802 55

Dosering: 3-5 spiseskjeer  
pr. bøtte

RENHOLDSKLASSE 2

---

## RENHOLD (VOGN UTVENDIG)

## 1.01 VASK AV VOGN

Vognen kjøres gjennom vognvaskemaskinen. Ved driftsbanegårder som ikke har vognvaskemaskin, vaskes vognen for hånd etter behov.

## Vaskemiddel:

Til vognvaskemaskin: Etter nærmere avtale.

Til håndvask : F nr 522 802 60.  
Middelet tilsettes 10% vann, påføres med kost eller sprøyte og bør ligge på 10-15 minutter før oppskrubbing.  
Avspyles med vann.

## 1.02.2 VASK AV VINDUER

Vinduene med karmen vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 85  
Middelet påføres med kost og avspyles med vann.  
Vognside under vindu må vætes med vann før vindusyren påføres.

R E N H O L D S K L A S S E 2

---

RENHOLD (VOGN UTVENDIG)

1.03.2 RENGJØRING AV INNGANGSPARTI

Dører og inngangspartier vaskes.  
Stigtrinn rengjøres for snø, is  
og skitt.

Vaskemiddel: F nr 522 802 60  
Konferer punkt 1.01.

R E N H O L D S K L A S S E 2

---

## RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.10.2 FJERNING AV SØPPEL

Aviser, flasker og annet avfall fjernes.

Avfallsbeholdere vaskes ved behov og papir (papirhåndklær) legges i bunnen av beholderen.

## 1.11.1 VASK AV DIVERSE INVENTAR

Bord på vegger og i stolrygger, bagasjehyller, garderobehyller og bagasjereoler tørres med en fuktig klut.

## 1.12 VASK AV VINDUER OG SPEIL

Vinduer og speil med karmen og rammer vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 82

Dosering: 1 spiseskje  
pr. bølge

## 1.13.2 RENGJØRING AV SETER/BENKER

Seter, benker og rygger rengjøres (støvsuges eller børstes).

Mellom og ved siden av setene rengjøres det grundig. Skitne setetrekk (stofftrekk) skiftes.

Defekte seter skal byttes ut.

Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1-2 spiseskjeer pr.  
bølge.

R E N H O L D S K L A S S E 2

## RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.14 NAKKETREKK STREKKES

Nakketrekk vendes eller skiftes etter behov.

## 1.15 KOMPLETTERING

Bytt drikkevann i karaffel og drikkeautomat. Kompletter drikkebeholder, togsykeposer, toalettpapir, papirhåndklær og såpe. Kontroller vannkaraffel og drikkeautomat med henblikk på skader. Rengjøring gjøres etter behov.

## 1.16.2 VASK AV GULV

Gulvene dusjes med såpevann og vaskes med mopp. Etterpå tørkes med mopp. Gulvlister og deksel over varmeledningsrørene tørkes med fuktig klut. Vaskemiddel: F nr 522 802 10  
Dosering: 3 spiseskjeer pr. bøtte.

NB! TIL GULVVASK MÅ BARE BENYTTES FORESKRIVET VASKEMIDDEL OG DOSERING. BRUK AV VASKEMIDDEL SOM VIL FJERNE BONEVOKSEN (salmiak, polishfjerner o.l.), ER IKKE TILLATT.

## REETABLERING AV GULV ANNEN HVER MÅNED

Gulvene vaskes grundig og skylles. Det tas spesielt hensyn til steder der det er vanskelig å komme til (under banker og varmeledningsrør). Gulvene påføres 1-2 lag bonevoks. Bonevoks: F nr 522 802 07

R E N H O L D S K L A S S E 2

---

## RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.17 RENGJØRING AV HÅNDVASK, KRANER OG ANNET UTSTYR

Håndvask, kraner og såpekopp rengjøres.

Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1 - 2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## 1.18 RENGJØRING AV KLOSETT

Setet vaskes. Klosettskål og avløp vaskes og skylles.

Vaskemiddel: F nr 522 802 90

Dosering: 2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## 1.19.1 RENGJØRING AV BELYSNINGSARMATUR

Belysningsarmatur over nakkepute på vegg og belysningsøye i bagasjehylle tørres med fuktig klut.

## 1.20.2 RENGJØRING AV VEGGER OG DØRER

Særlig skitne vegger og dører innvendig i vogner rengjøres.

Vaskemiddel: F nr 522 802 55

Dosering: 3-5 spiseskjeer  
pr. bøtte

## 1.21 ORDNE GARDINER

Gardinene skal være trukket fra og plassert i bøylor eller festereimer.



## R E N H O L D S K L A S S E 2

---

RENHOLD (VOGN INNVENDIG - TILLEGG  
FOR SOVEVOGNER)

## 1.31 RIGGING AV KØYER

Brukt sengetøy trekkes av og rent  
trekkes på.

Køyene res opp.

Returtøy legges på plass i tøyskapet.

Leselamper prøves.

Mørke lamper avmeldes.

1.32 RENGJØRING AV HÅNDVASK, KRANER OG  
ANNET UTSTYR

Håndvask, kraner, speil og skap i  
sovekupéene rengjøres.

Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1-2 spiseskjeer  
pr bøtte.

## 1.33 RENGJØRING AV BEKKEN

Bekken vaskes

Vaskemiddel: F nr 522 802 90

Dosering: 2 spiseskjeer  
pr bøtte.

## 1.34 KOMPLETTERING

Såpe og håndklær til sovekupéene  
legges ut.

Glass og drikkevann skiftes.

## 1.35 GULVLØPERE, GARDINER

Gulvløpere ristes, eventuelt bankes.

R E N H O L D S K L A S S E 2

---

1.35 Gardiner trekkes for vinduene.  
forts. Rullegardiner i sovekupéene trekkes  
ned og om nødvendig støvtørres eller  
flekk tørres.

R E N H O L D S K L A S S E 3

---

## RENHOLD (VOGN UTVENDIG)

## 1.01 VASK AV VOGN

Vognen kjøres gjennom vognvaskemaskinen. Ved driftsbanegårder som ikke har vognvaskemaskin, vaskes vognen for hånd etter behov.

Vaskemiddel:

Til vognvaskemaskin: Etter nærmere avtale.

Til håndvask : F nr 522 802 60.  
Middelet tilsettes 10% vann, påføres med kost eller sprøyte og bør ligge på 10-15 minutter før oppskrubbing. Avspyles med vann.

## 1.02.2 VASK AV VINDUER

Vinduene med karmen vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 85  
Middelet påføres med kost og avspyles med vann. Vognside under vindu må vêtes med vann før vindussyren påføres.

R E N H O L D S K L A S S E 3

---

RENHOLD (VOGN UTVENDIG)

1.03.2 RENGJØRING AV INNGANGSPARTI

Dører og inngangspartier vaskes.  
Stigtrinn rengjøres for snø, is  
og skitt.

Vaskemiddel: F nr 522 806 60  
Konferer punkt 1.01.

RENHOLD SKLASSE 3

## RENHOLD (VOGN INNVEDIG)

## 1.10.2 FJERNING AV SØPPEL

Aviser, flasker og annet avfall fjernes.

Avfallsbeholdere vaskes ved behov og papir (papirhåndklær) legges i bunnen av beholderen.

## 1.11.2 VASK AV DIVERSE INVENTAR

Bord på vegger og i stolrygger, bagasjehyller, garderobehyller og bagasjereoler vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1-2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## 1.12 VASK AV VINDUER OG SPEIL

Vinduer og speil med karmen og rammer vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 82.

Dosering: 1 spiseskje  
pr. bøtte.

## 1.13.2 RENGJØRING AV SETER/BENKER

Seter, benker og rygger rengjøres (støvsuges eller børstes.) Mellom og ved siden av setene rengjøres det grundig.

Skitne setetrekk (stofftrekk) skiftes. Defekte seter skal byttes ut.

Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1-2 spiseskjeer  
pr. bøtte

## RENHOLDSKLASSE 3

## RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.14 NAKKETREKK STREKKES

Nakketrekk vendes eller skiftes etter behov.

## 1.15 KOMPLETTERING

Bytt drikkevann i karaffel og drikke-automat. Kompletter drikkebeuger, togsykeposer, toalettpapir, papirhåndklær og såpe.

Kontroller vannkaraffel og drikkeautomat med henblikk på skader.  
Rengjøring gjøres etter behov.

## 1.16.3 VASK AV GULV

Gulvene oppskures med et rensemiddel som fjerner all skitt (sørgekanter under stolene o.l.).  
Deretter skylles med rent vann og tørkes.

Etter at gulvet er tørt, legges på 4 lag bonevoks.

Vaskemiddel: F nr 522 802 12

Dosering: 1:20 i vann

Bonevoks: F nr 522 802 07

## 1.17 RENGJØRING AV HÅNDVASK, KRANER OG ANNET UTSTYR

Håndvask, kraner og såpekopp rengjøres.  
Vaskemiddel: F nr 522 802 56

Dosering: 1-2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## R E N H O L D S K L A S S E 3

---

RENHOLD (VOGN INNVENDIG)

## 1.18 RENGJØRING AV KLOSETT

Setet vaskes. Klosettskål og avløp vaskes og skylles.

Vaskemiddel: F nr 522 809 90

Dosering: 2 spiseskjeer  
pr. bølge.

## 1.19.2 RENGJØRING AV BELYSNINGSARMATUR

Belysningsarmatur over nakkepute og belysningsøye i bagasjehylle tørres med fuktig klut.

Belysningsarmatur i tak rengjøres etter at den er demontert av elektriker for deretter å monteres igjen.

## 1.20.3 RENGJØRING AV TAK, VEGGER OG DØRER (RUNDVASK)

Tak, vegger og dører innvendig i vogner vaskes.

Vaskemiddel: F nr 522 802 55

Dosering: 3-5 spiseskjeer  
pr. bølge.

## 1.21 ORDNE GARDINER

Gardinene skal være trukket fra og plassert i bøyer eller festereimer.

## 1.22 RENGJØRING AV RULLEGARDINER

Rullegardinene støvtørres, eventuelt flekktørres.

## RENHOLDSKLASSE 3

RENHOLD (VOGN INNVENDIG -  
TILLEGG FOR SOVEVOGNER)

## 1.31 RIGGING AV KØYER

Brukt sengetøy trekkes av og  
rent trekkes på.  
Køyene res opp.  
Returtøy legges på plass i tøyskapet.  
Leselamper prøves.  
Mørke lamper avmeldes.

1.32 RENGJØRING AV HÅNDVASK, KRANER OG  
ANNET UTSTYR

Håndvask, kraner, speil og skap i  
sovekupéene rengjøres.  
Vaskemiddel: F nr 522 802 56  
Dosering: 1-2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## 1.33 RENGJØRING AV BEKKEN

Bekken vaskes.  
Vaskemiddel: F nr 522 802 90  
Dosering: 2 spiseskjeer  
pr. bøtte.

## 1.34 KOMPLETTERING

Såpe og håndklær til sovekupéene  
legges ut.  
Glass og drikkevann skiftes.

## 1.35 GULVLØPERE, GARDINER

Gulvløpere ristes, eventuelt bankes.



R E N H O L D S K L A S S E 3

---

1.35 Gardiner trekkes for vinduene.  
forts. Rullegardiner i sovekupéene  
trekkes ned og om nødvendig  
støvtørres eller flekktørres.